

充電器使用手冊(3A~12A)

注意事項

1. 使用本充電器前請先閱讀使用手冊
2. 請使用於通風良好之場所
3. 請確實使用於鉛酸電池之充電
4. 充電完成後請將市電插頭拔離插座

LED 指示

1. 紅色：電源指示
2. 橘色：充電中
3. 綠色：充電完成


功能特性

1. 輸入電壓範圍 100VAC~240VAC 自動切換 50/60Hz
2. 三段式充電 快充、均充、浮充
3. 自動偵測充電電壓
4. 充電完成，自動停止充電模式，防止過充現象
5. 輸出短路保護
6. 過載保護
7. LED 充電狀態顯示

內含配備

1. 主機一台
2. AC 電源線一條
3. DC 充電線一組 (與主機連接在一起)
4. 使用說明書一份

充電曲線



安全注意事項

1. 請置於室內通風處使用，勿重摔或重壓，切勿讓充電機處在潮濕的環境中使用或置放
2. 請勿自行拆裝機器，等同放棄保固保修權益
3. 本充電機之輸出請依據背面規格貼紙連接電池使用，請勿接錯電池組

故障排除

問題	原因	排除
電源指示燈不亮且無輸出	1. 沒有市電	1. 檢查市電
	2. 充電機故障	2. 請電維修中心
市電正常, 但充電指示燈無法亮起	1. 電池端正負反向	1. 檢查輸出線
	2. 輸出端子可能故障短路	2. 檢查輸出端子
	3. 充電機故障	3. 請電維修中心
充電正常, 但充電指示燈經長時間充電後, 仍無法熄滅	1. 電池故障	1. 更換電池
	2. 充電機故障	2. 請電維修中心